

Bedienungsanleitung

Elektronikschlösser 5761 und 5762



Erste Einrichtung / Initialisierung

- Alle Elektronikschlösser müssen vor Gebrauch mit einem Programmierschlüssel und mindestens einem Managerschlüssel initialisiert werden.
1. Programmierschlüssel vorhalten bis Doppelsignalton erklingt und LED leuchtet
 2. Managerschlüssel vorhalten, für jeden erfolgreich registrierten Managerschlüssel erklingt ein Doppelsignalton
 3. Zum Abschluss wieder den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt und die LED erlischt
- Hinweis: Bei nicht initialisierten Schlössern kann durch Drücken von **C** und **Key** das Schloss geschlossen und geöffnet werden!

Zusätzliche Managerschlüssel registrieren – Tastenfeld Schlösser

1. **C+Key+55** drücken. Die LED leuchtet auf.
2. Den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt.
3. Jeden Managerschlüssel vorhalten. Ein Doppelsignalton erklingt für jeden erfolgreich registrierten Managerschlüssel.
4. Den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt und die LED erlischt.

Code registrieren – numeris Tastenfeld Schlösser im persönlichen Gebrauch

- Produktlinie numeris: Je Schloss können bis zu zwanzig 4-7stellige Codes registriert werden.
1. **C+Key+55+Key** drücken und einen registrierten Managerschlüssel vorhalten. Die LED leuchtet.
 2. **C+_ _ _ _ _ +Key** drücken (einen 4 bis 7 stelligen Code eingeben). Ein Doppelsignalton erklingt.
 3. Eingabe bestätigen. **C+_ _ _ _ _ +Key** drücken (denselben 4 bis 7 stelligen Code eingeben). Zwei Doppelsignaltöne erklingen und die LED erlischt.

Einen Code durch einen neuen Code ersetzen - Numeris Tastenfeld-Schlösser im persönlichen Gebrauch

1. **C+Key** drücken. Einen registrierten Managerschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt und die LED leuchtet.
2. Während die LED leuchtet, den alten Code _ _ _ _ _ **+Key** eingeben .
3. _ _ _ _ _ **+Key +** _ _ _ _ _ **+Key** drücken (den neuen Code 2 mal hintereinander eingeben). Zwei Doppelsignaltöne erklingen und die LED erlischt. Der alte Code schließt das Schloss nicht mehr.

Schnellregistrierung - Tastenfeld-Schlösser

- Um die Programmierung zu beschleunigt, kann man die Daten eines programmierten Schlosses in weitere Schlösser kopieren.
1. **C+Key+61+Key** am programmierten Schloss eingeben. Die LED beginnt zu leuchten.
 2. Den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt und die LED erlischt.
 3. Bei jedem zu registrierenden Schloss den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt und die LED einmal blinkt.
 4. Ende Schnellregistrierung: An einem registrierten Schloss **Key** drücken und Programmierschlüssel vorhalten um das Schloss zu bedienen.

Umstellung vom persönlichen in wechselnden Gebrauch

1. **C+Key+56+Key** drücken. Die LED leuchtet auf.
2. Den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt und die rote LED leuchtet.
3. Wenn das Schloss verschlossen ist muss es mit dem Programmierschlüssel oder Managerschlüssel geöffnet werden.

Umstellung vom wechselnden in persönlichen Gebrauch

1. **C+Key+65+Key** drücken. Die LED leuchtet auf.
2. Den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt und die grüne LED leuchtet.
3. Wenn das Schloss geöffnet ist muss es mit dem Programmierschlüssel oder Managerschlüssel verschlossen werden.
4. Die Zugangsberechtigungen den Benutzern zuweisen (Code oder Benutzerschlüssel).

Verlorene Managerschlüssel – Tastenfeld Schlösser

- Bei einem verlorenen Managerschlüssel, müssen alle Managerschlüssel aus den Schlössern gelöscht werden und die verbleibenden Managerschlüssel neu registriert werden.
1. **C+Key+55+Key** drücken. Die LED leuchtet auf..
 2. Den Programmierschlüssel vorhalten bis ein Doppelsignalton erklingt.
 3. Den Programmierschlüssel wieder vorhalten bis drei Mal ein Doppelsignalton erklingt und die LED erlischt. Alle zuvor registrierten Managerschlüssel wurden aus dem Schloss gelöscht.

Verlorener/gestohlener Programmierschlüssel

- Bei verlorenem/gestohlenem Programmierschlüssel muss sofort ein Ersatz-Programmierschlüssel bestellt werden und die Schlösser neu eingerichtet werden.
- Achtung: in der Zwischenzeit können mit dem gestohlenen Programmierschlüssel die Schlösser umprogrammiert werden.